

Ersatzteilliste

Kombihammer PX 78

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Manschette	PX78-4	1	Zylinderschraube M5x65	PX78-83	2
Sprengring	PX78-5	1	Dämpfgehäuse am Motorgeh., unten	PX78-84	1
Futterhülse	PX78-6	1	Abstandsbuchse	PX78-85	2
Runddrahtsprengring	PX78-7	1	Druckfeder	PX78-86	2
Futerring	PX78-8	1	Dämpfgehäuse am Motorgeh., oben	PX78-87	1
Feder	PX78-9	1	Dämpfgehäuse am Motorgeh., kpl.	PX78-87k	0
Passscheibe	PX78-10	1	Tellerfeder	PX78-88	1
Zylinderschraube M6x75	PX78-11	4	Senkkopfschraube 4x12	PX78-89	1
Kupferdichtring M6	PX78-12	4	Schraubhandgriff	PX78-90	1
Senkschraube M5x8	PX78-13	1	Schalterhandgriff	PX78-91	1
Rastenfeder	PX78-14	1	Einlegemutter M12	PX78-92	1
Kugel Ø4mm	PX78-15	1	Drehwiderstand	PX78-93	1
Bohrkopf	PX78-16	1	Stellradfeder	PX78-94	1
Bohrkopfdichtung	PX78-17	1	Linsenkopfschraube 4x20	PX78-95	3
O-Ring 31x1,5	PX78-19	2	Linsenkopfschraube 4x14	PX78-96	2
Gleitlager	PX78-20	1	Kabelklemme	PX78-97	1
Oberschale	PX78-21	1	Zylinderschraube M5x60	PX78-98	2
Unterschale	PX78-22	1	Diodenhalter	PX78-99	1
Linsenschraube 3,5x30	PX78-23	2	Schalter	PX78-100	1
Linsenschraube M4x12	PX78-24	4	Kabelschutzschlauch	PX78-101	1
Schaltklaue	PX78-25	1	Kabel mit Stecker	PX78-102	1
Dämpfring	PX78-26	1	Kohlebürste	PX78-105	1
Futterrolle	PX78-27	2	Kohlebürste mit Meldelitze	PX78-106	1
Bohrspindel	PX78-28	1	Kohlehalter	PX78-107	2
Döpperdichtung	PX78-29	1	Linsenkopfschraube 3x10	PX78-108	4
Lagerring	PX78-38	1	Kerbstift	PX78-110	4
O-Ring 49x3,5	PX78-39	1	Nadelrolle 5x13,8	PX78-111	1
Kolbenbolzen	PX78-48	1	Schaltwelle	PX78-112	1
Federring	PX78-49	2	O-Ring 15x1,5	PX78-113	1
Zylinderschraube M5x20	PX78-54	6	Sicherungsscheibe M4	PX78-115	2
Kupferdichtring M5	PX78-55	6	Zylinderschraube M4x12	PX78-116	2
Zylindergehäusedichtung	PX78-56	1	V-Ring	PX78-117	1
Zylinderlager	PX78-60	2	O-Ring 26x2	PX78-118	1
Kurbel	PX78-64	1	V-Ringscheibe	PX78-119	1
Rillenkugellager	PX78-65	1	Rillenkugellager	PX78-120	1
Kurbelrad	PX78-66	1	Sicherungsring	PX78-121	1
Lüftungseinsatz rechts	PX78-67	1	Passscheibe	PX78-122	1
Lüftungseinsatz links	PX78-68	1	Rillenkugellager	PX78-124	1
Motorgehäuse	PX78-69	1	Lagergummi	PX78-125	1
Dämpfgehäuse am Zylindergeh., unten	PX78-70	1	Linsenkopfschraube 4x48	PX78-126	2
Abstandsbuchse Zylindergehäuse	PX78-71	0	Isoliergehäuse	PX78-128	1
Druckfeder	PX78-74	0	Motordeckel	PX78-129	1
Zwischenhülse	PX78-75	0	Linsenschraube M4x20	PX78-130	4
Federblech	PX78-76	1	Isolierschlauch	PX78-131	1
Tellerfeder	PX78-77	1	Selbstklebeschild RVA	PX78-132	1
Passscheibe	PX78-78	2	O-Ring 8x3	PX78-133	1
Flachsenkopfschraube 4x27	PX78-79	1	Abstandsbuchse mit Führung	PX78-134	2
Dämpfgehäuse am Zylindergeh., oben	PX78-80	1	Druckfeder	PX78-135	2
Druckfeder	PX78-81	2	Schraubhandgriff	PX78-201	1
U-Scheibe M5	PX78-82	4	Klemmring mit Spannbacken	PX78-202	1

Ersatzteilliste

Kombihammer PX 78

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Einlegemutter M12	PX78-203	1
Radial-Wellendichtring	PX78-204	2
Döpper	PX78-205	1
Dämpfring	PX78-206	1
O-Ring 16x8	PX78-207	1
Dämpfscheibe	PX78-208	1
Anschlagsegment	PX78-209	2
Sicherheits-Rollenkupplung	PX78-210	1
O-Ring 29,2x3	PX78-211	1
Kupplungsfeder	PX78-212	1
Haltestift	PX78-213	1
Nadelrolle 3x11,8	PX78-214	4
Zylinder	PX78-215	1
Sprengring	PX78-216	2
Dämpfscheibe	PX78-217	2
Schläger	PX78-218	1
Kolbenring	PX78-219	2
Kolben	PX78-220	1
Kolben, komplett	PX78-220k	0
Pleuel	PX78-221	1
Pleuellager	PX78-222	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Nadelhülse	PX78-223	1
Zylindergehäuse	PX78-224	1
Kegelritzel	PX78-225	1
Kegelritzelrad	PX78-226	1
Rillenkugellager	PX78-227	1
Rillenkugellager	PX78-228	1
Vorgelege	PX78-229	1
Rillenkugellager	PX78-230	1
Druckfeder	PX78-231	8
Federmasse	PX78-232	1
Dämpfgehäuse am Zylindergeh., kpl.	PX78-233k	0
DUSS-Aufkleber PX78	PX78-234	2
Elektronik	PX78-235	1
Typenschild PX78	PX78-236	1
Umschalthebel	PX78-237	1
Umschalthebel, komplett	PX78-237k	0
Anker, 230V	PX78-238	1
Feldpaket, 230V	PX78-239	1
O-Ring 14x4	PX78-240	1

DUSS

PX 78

