

Ersatzteilliste

Kombihammer P 26 C

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Klemmring, komplett	P26C-1K	0	Pleuel	P26C-48	1
Schraubhandgriff	P26C-1	1	Nadelhülse	P26C-49	1
Einlegemutter M10	P26C-2	1	Zylindergehäuse	P26C-50	1
Klemmring	P26C-3	1	Flachsenkopfschraube 4x27	P26C-51	6
Kreuzgriffschraube M5	P26C-4	1	Zylinderrolle 5x10	P26C-52	1
Sechskantmutter M5	P26C-5	1	Schaltwelle	P26C-53	1
Anschlagstange	P26C-6	1	O-Ring 12x1,5	P26C-54	1
Tülle	P26C-7	1	Oberschale	P26C-55	1
Manschette	P26C-8	1	Linsenschraube 3,5x20	P26C-56	4
Futterhülse	P26C-9	1	Kugel Ø4mm	P26C-57	1
Sprengring RW18	P26C-10	2	Rastenfeder	P26C-58	1
Haltering	P26C-11	1	Senkschraube M5x8	P26C-59	1
Futerring	P26C-12	1	Zylindergehäusedichtung	P26C-60	1
Anschlagring	P26C-13	1	Kurbel	P26C-61	1
Feder	P26C-14	1	Rillenkugellager	P26C-62	1
Schaltfeder	P26C-15	1	Kurbelrad	P26C-63	1
Hülse	P26C-16	1	Axialscheibe	P26C-64	1
Kugel Ø7mm	P26C-17	2	Zylinderlager	P26C-65	2
Futter	P26C-18	1	Kegelritzelrad	P26C-66	1
Futter, komplett	P26C-18k	0	Rillenkugellager	P26C-67	1
Zylinderschraube M5x20, beschichtet	P26C-19	4	Getriebepatte	P26C-68	1
Bohrkopf	P26C-20	1	Kupferdichtring M5	P26C-69	6
Bohrkopfdichtung	P26C-21	1	Zylinderschraube M5x16	P26C-70	6
Doppelabstreifer	P26C-22	1	V-Ring	P26C-71	1
Döpper	P26C-23	1	O-Ring 18x2	P26C-72	1
Bundgleitlager	P26C-24	1	V-Ringscheibe	P26C-73	1
O-Ring 23x5	P26C-25	2	Lagergummi	P26C-74	1
Quadring	P26C-26	1	Rillenkugellager	P26C-75	1
Bohrspindel	P26C-27	1	Sicherungsring	P26C-76	1
Gleitlager	P26C-28	1	Anker, 230V	P26C-77	1
Sicherungsring	P26C-29	1	Rillenkugellager	P26C-78	1
Bremsring	P26C-30	1	Lagergummi	P26C-79	1
Kupplungsfeder	P26C-31	1	Linsenkopfschraube 4x48	P26C-80	2
Haltestift	P26C-32	2	Luftleitflansch	P26C-81	1
Nadelrolle 3x9,8	P26C-33	3	Feldpaket, 230V	P26C-82	1
Sicherheits-Rollenkupplung	P26C-34	1	Motorgehäuse	P26C-83	1
Schaltklaue	P26C-35	1	Linsenschraube 3,5x30	P26C-84	2
Sicherungsring	P26C-36	1	Umschalthebel	P26C-85	1
O-Ring 43x4	P26C-37	1	Linsensenkschraube M4x10	P26C-86	1
Lagerring	P26C-38	1	Typenschild P26C	P26C-87	1
Dämpfscheibe	P26C-39	3	Kohlehalter	P26C-88	2
Sprengring	P26C-40	2	Linsenkopfschraube 3x10	P26C-89	4
Zylinder	P26C-41	1	Kohlebürste	P26C-90	2
Schläger	P26C-42	1	Motordeckel	P26C-91	1
Kolbenring	P26C-43	1	Linsenkopfschraube 4x14	P26C-92	6
Kolbenring	P26C-44p	1	DUSS-Aufkleber P26C	P26C-93	2
Kolbenbolzen	P26C-45	1	Kondensator	P26C-94	1
Federring	P26C-46	2	Dämpfer-Zylindergehäuse	P26C-95	1
Kolben	P26C-47	1	Schalter	P26C-96	1
Kolben, komplett	P26C-47k	0	Schalterschutz	P26C-97	1

Ersatzteilliste

Kombihammer P 26 C

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Dämpfer-Motorgehäuse	P26C-98	1
Schalterhandgriff	P26C-99	1
Abstandsbuchse	P26C-100	4
Linsenschraube 5x30	P26C-101	4
Linsenkopfschraube 4x20	P26C-102	2
Kabelschutzhülle	P26C-103	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Kabelklemme	P26C-104	1
Kabel mit Stecker	P26C-105	1
Anlaufscheibe	P26C-106	1

DUSS

P 26 C

